



Oben befindet sich der Schlauch inkl. Dosiergriff von dem Drucksprüher. Im Unteren Bereich ist das Ende von der KWT500 Teleskoplanze



Der Dosiergriff von dem Drucksprüher muss abgeschraubt werden. Der weiße Stecknippel im Schlauch muss drinbleiben.



Wenn der Dosiergriff abgeschraubt wurde, sollte es so aussehen.



Der weiße Stecknippel des Schlauchs wird nun in den Adapter der KWT500 Teleskoplanze gesteckt.



So sollte das dann aussehen



Danach wird die schwarze Verschraubung des Schlauches am Adapter der Lanze festgedreht.